

	(0 - действие не используется; 18 - Датчик t° #1: низкая температура; 19 - Датчик t° #1: высокая температура; 20 - Датчик t° #1: температура в норме; 21 - Датчик t° #2: низкая температура; 22 - Датчик t° #2: высокая температура; 23 - Датчик t° #2: температура в норме; 24 - Датчик t° #3: низкая температура; 25 - Датчик t° #3: высокая температура; 26 - Датчик t° #3: температура в норме; 27 - Датчик t° #4: низкая температура; 28 - Датчик t° #4: высокая температура; 29 - Датчик t° #4: температура в норме; 30 - Датчик Hum.: низкая влажность; 31 - Датчик Hum.: высокая влажность; 32 - Датчик Hum.: влажность в норме; 33 - Датчик Hum.: низкая температура; 34 - Датчик Hum.: высокая температура; 35 - Датчик Hum.: температура в норме; 36 - Датчик Pr.: низкое давление; 37 - Датчик Pr.: высокое давление; 38 - Датчик Pr.: давление в норме; 39 - Датчик Pr.: низкая температура; 40 - Датчик Pr.: высокая температура; 41 - Датчик Pr.: температура в норме; 42 - Датчик t° 1W #1: низкая температура; 43 - Датчик t° 1W #1: высокая температура; 44 - Датчик t° 1W #1: температура в норме; 45 - Датчик t° 1W #2: низкая температура; 46 - Датчик t° 1W #2: высокая температура; 47 - Датчик t° 1W #2: температура в норме; 48 - Датчик t° 1W #3: низкая температура; 49 - Датчик t° 1W #3: высокая температура; 50 - Датчик t° 1W #3: температура в норме; 51 - Датчик t° 1W #4: низкая температура; 52 - Датчик t° 1W #4: высокая температура; 53 - Датчик t° 1W #4: температура в норме; 54 - Расписание #1; 55 - Расписание #2; 56 - Расписание #3; 57 - Расписание #4; 58 - Расписание #5; 59 - Расписание #6; 60 - Расписание #7; 61 - Расписание #8; 62 - Ping IP #1; 63 - Ping IP #2; 64 - Параметры ЭПТ: низкая частота сети; 65 - Параметры ЭПТ: высокая частота сети; 66 - Параметры ЭПТ: частота сети в норме; 67 - Параметры ЭПТ: низкое напряжение; 68 - Параметры ЭПТ: высокое напряжение; 69 - Параметры ЭПТ: напряжение в норме; 70 - Параметры ЭПТ: низкий ток Вых. #1; 71 - Параметры ЭПТ: высокий ток Вых. #1; 72 - Параметры ЭПТ: ток Вых. #1 в норме; 73 - Параметры ЭПТ: низкий ток Вых. #2; 74 - Параметры ЭПТ: высокий ток Вых. #2; 75 - Параметры ЭПТ: ток Вых. #2 в норме; 76 - Параметры ЭПТ: суммарный ток
0x311B	Регистр действия реле №1 (int32, размерность Б)
0x311C	Регистр источника 2 действия релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x311D	Регистр действия 2 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x311E	Регистр источника 3 действия релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x311F	Регистр действия 3 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x3120	Регистр источника 4 действия релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x3121	Регистр действия 4 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x3122	Регистр источника 5 действия релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x3123	Регистр действия 5 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x3124	Регистр источника 6 действия релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x3125	Регистр действия 6 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x3126	Регистр источника 7 действия релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x3127	Регистр действия 7 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x3128	Регистр источника 8 действия релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x3129	Регистр действия 8 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x312A	Регистр источника 9 действия релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x312B	Регистр действия 9 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x312C	Регистр источника 10 действия релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x312D	Регистр действия 10 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	LpowerNode-2DIN параметры электропитания
0x4	HEXЧтение данных параметров электропитания LpowerNode-2DIN 0x500Регистр статуса модуля контроля параметров электропитания (0 - не инициализирован; 1 - инициализирован; 2 — ошибка) 0x501Регистр частоты напряжения сети (int16, размерность 0,01 Гц) 0x502Регистр статуса частоты напряжения сети (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен) 0x503Регистр действующего значения напряжения (int32, размерность 0,001 B) 0x504Регистр пикового значения напряжения (int32, размерность 0,001 B) 0x505Регистр статуса напряжения (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен) 0x506Регистр действующего значения тока Вых.1 (int32, размерность 0,001 A) 0x507Регистр пикового значения тока Вых.1 (int32, размерность 0,001 A) 0x508Регистр статуса тока Вых.1 (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен) 0x509Регистр действующего значения тока Вых.2 (int32, размерность 0,001 A) 0x50AРегистр пикового значения тока Вых.2 (int32, размерность 0,001 A) 0x50BРегистр статуса тока Вых.2 (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен) 0x50CРегистр действующего значения мощности Вых.1 (int32, размерность Вт) 0x50DРегистр пиковой активной мощности Вых.1 (int32, размерность Вт) 0x50EРегистр статуса активной мощности Вых.1 (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен) 0x50FРегистр действующего значения мощности Вых.2 (int32, размерность Вт) 0x510Регистр пиковой активной мощности Вых.2 (int32, размерность Вт) 0x511Регистр статуса активной мощности Вых.2 (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен) 0x512Регистр действующего значения суммарной мощности (int32, размерность Вт) 0x513Регистр пиковой суммарной мощности (int32, размерность Вт) 0x514Регистр статуса суммарной мощности фазы (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен) 0x515Регистр коэффициента искажения напряжения (int32, размерность %) 0x516Регистр коэффициента искажения тока Вых.1 (int32, размерность %) 0x517Регистр коэффициента искажения тока Вых.2 (int32, размерность %) 0x518Регистр потребленной энергии Вых.1 (int32, размерность Вт·ч) 0x519Регистр потребленной энергии Вых.2 (int32, размерность Вт·ч) 0x51AРегистр суммарной потребляемой энергии (int32, размерность Вт·ч) 0x51BРегистр статуса потребления электроэнергии (0 - потребление разрешено; 1 - запрещено) 0x51CРегистр времени с момента включения питания (int32, размерность секунды) 0x51DРегистр времени с момента сбоя питания (int32, размерность секунды) 0x51EРегистр времени с момента перезагрузки (int32, размерность секунды) 0x51FРегистр времени с момента последней аварии (int32, размерность секунды) 0x520Регистр времени с момента последнего сбоя (int32, размерность секунды) 0x521Регистр времени с момента последнего предупреждения (int32, размерность секунды) 0x522Регистр времени с момента последнего события (int32, размерность секунды) 0x523Регистр времени с момента последнего изменения состояния (int32, размерность секунды) 0x524Регистр времени с момента последнего изменения конфигурации (int32, размерность секунды) 0x525Регистр времени с момента последнего изменения настроек (int32, размерность секунды) 0x526Регистр времени с момента последнего изменения параметров (int32, размерность секунды) HEXЗапись одного регистра хранения параметров HEXЗаписи нескольких регистров хранения параметров HEXЗапись нескольких регистров хранения параметров 0x5100Регистр нижнего порога аварии по частоте напряжения (int16, размерность 0,01 Гц) 0x5101Регистр верхнего порога аварии по частоте напряжения (int16, размерность 0,01 Гц) 0x5102Регистр гистерезиса порога аварии по частоте напряжения (int16, размерность 0,01 Гц) 0x5103Регистр разрешения записи в журнал событий по частоте напряжения (0 - запрещено; 1 - разрешено) 0x5104Регистр нижнего порога аварии по напряжению (int32, размерность 0,001 B) 0x5105Регистр верхнего порога аварии по напряжению (int32, размерность 0,001 B) 0x5106Регистр гистерезиса порога аварии по напряжению (int32, размерность 0,001 B) 0x5107Регистр разрешения записи в журнал событий по напряжению (0 - запрещено; 1 - разрешено) 0x5108Регистр нижнего порога аварии по току Вых.1 (int32, размерность 0,001 A) 0x5109Регистр верхнего порога аварии по току Вых.1 (int32, размерность 0,001 A) 0x510AРегистр гистерезиса порога аварии по току Вых.1 (int32, размерность 0,001 A) 0x510BРегистр разрешения записи в журнал событий по току Вых.1 (0 - запрещено; 1 - разрешено) 0x510CРегистр нижнего порога аварии по току Вых.2 (int32, размерность 0,001 A) 0x510DРегистр верхнего порога аварии по току Вых.2 (int32, размерность 0,001 A) 0x510EРегистр гистерезиса порога аварии по току Вых.2 (int32, размерность 0,001 A) 0x510FРегистр разрешения записи в журнал событий по току Вых.2 (0 - запрещено; 1 - разрешено) 0x5110Регистр нижнего порога аварии по суммарному току (int32, размерность 0,001 A) 0x5111Регистр верхнего порога аварии по суммарному току (int32, размерность 0,001 A) 0x5112Регистр гистерезиса порога аварии по суммарному току (int32, размерность 0,001 A) 0x5113Регистр разрешения записи в журнал событий по суммарному току (0 - запрещено; 1 - разрешено) 0x5114Регистр времени с момента последней аварии (int32, размерность секунды) 0x5115Регистр времени с момента последнего сбоя (int32, размерность секунды) 0x5116Регистр времени с момента последнего предупреждения (int32, размерность секунды) 0x5117Р

[illegible]

0x71AB	Регистр действия 4 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x71AC	Регистр источника 5 действия релейного выхода № 8
0x71AD	Регистр действия 5 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x71AE	Регистр источника 6 действия релейного выхода № 8
0x71AF	Регистр действия 6 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x71B0	Регистр источника 7 действия релейного выхода № 8
0x71B1	Регистр действия 7 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x71B2	Регистр источника 8 действия релейного выхода № 8
0x71B3	Регистр действия 8 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x71B4	Регистр источника 9 действия релейного выхода № 8
0x71B5	Регистр действия 9 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
0x71B6	Регистр источника 10 действия релейного выхода № 8
0x71B7	Регистр действия 10 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)