Функция	Адреса регистров	Описание
		Дискретные входы
0x4	HEX	**Чтение состояния входных регистров**
	0x100	Регистр состояния дискретного входа № 1 (0 - дискретный вход в норме; 1 - авария дискретного входа; 3 - дискретный вход отключен)
	0x101 0x102	Регистр счетчика аварий дискретного входа № 1 (uint32)
	0x103	Регистр состояния дискретного входа № 2
	0x104 0x105	Регистр счетчика аварий дискретного входа № 2
	0x106	Регистр состояния дискретного входа № 3
	0x107 0x108	Регистр счетчика аварий дискретного входа № 3
	0x109	Регистр состояния дискретного входа № 4
	0x10A 0x10B	Регистр счетчика аварий дискретного входа № 4
0x3	HEX	**Чтение регистров хранения параметров**
0x6	HEX	**Запись одного регистра хранения параметров**
0x10	HEX	**Запись нескольких регистров хранения параметров**
	0x1100	Регистр типа дискретного входа № 1 (0 - нормально разомкнутый контакт, 1 - нормально замкнутый контакт, 2 - нормально замкнутый контакт, триггер, 3 - нормально замкнутый контакт, триггер)
	0x1101	Регистр таймера задержки аварии дискретного входа № 1 (0 - 99 секунд)
	0x1102	Регистр таймера отмены аварии дискретного входа № 1 (0 - 99 секунд)
	0x1103	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния дискретного входа № 1 (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x1104	Регистр включения блокировки аварии дискретного входа №1 (0 - выключено, 1 - включено)
	0x1105	Статус блокировки аварии дискретного входа №1 (0 - авария не активна, 1 - авария активна, сброс аварии невозможен, 2 - авария активна, возможен сброс аварии (записать 0 в данный регистр)
	0x1106	Сброс счетчика аварий дискретного входа №1 (для сброса необходимо записать 0 в данный регистр)
	0x1107	Регистр типа дискретного входа № 2 (0 - нормально разомкнутый контакт, 1 - нормально замкнутый контакт, 2 - нормально замкнутый контакт, триггер, 3 - нормально замкнутый контакт, триггер)
	0x1108	Регистр таймера задержки аварии дискретного входа № 2 (0 - 99 секунд)
	0x1109	Регистр таймера отмены аварии дискретного входа № 2 (0 - 99 секунд)
	0x110A	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния дискретного входа № 2 (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x110B	Регистр включения блокировки аварии дискретного входа №2 (0 - выключено, 1 - включено)
	0x110C	Статус блокировки аварии дискретного входа №2 (0 - авария не активна, 1 - авария активна, сброс аварии невозможен, 2 - авария активна, возможен сброс аварии (записать 0 в данный регистр)
	0x110D	Сброс счетчика аварий дискретного входа №2 (для сброса необходимо записать 0 в данный регистр)
	0x110E	Регистр типа дискретного входа № 3 (0 - нормально разомкнутый контакт, 1 - нормально замкнутый контакт, 2 - нормально замкнутый контакт, триггер, 3 - нормально замкнутый контакт, триггер)
	0x110F	Регистр таймера задержки аварии дискретного входа № 3 (0 - 99 секунд)
	0x1110	Регистр таймера отмены аварии дискретного входа № 3 (0 - 99 секунд)
	0x1111	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния дискретного входа № 3 (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x1112	Регистр включения блокировки аварии дискретного входа № 3 (0 - выключено, 1 - включено)
	0x1113	Статус блокировки аварии дискретного входа № 3 (0 - авария не активна, 1 - авария активна, сброс аварии невозможен, 2 - авария активна, возможен сброс аварии (записать 0 в данный регистр)
	0x1114	Сброс счетчика аварий дискретного входа № 3 (для сброса необходимо записать 0 в данный регистр)
	0x1115	Регистр типа дискретного входа № 4 (0 - нормально разомкнутый контакт, 1 - нормально замкнутый контакт, 2 - нормально замкнутый контакт, триггер, 3 - нормально замкнутый контакт, триггер)
	0x1116	Регистр таймера задержки аварии дискретного входа № 4 (0 - 99 секунд)
	0x1117	Регистр таймера отмены аварии дискретного входа № 4 (0 - 99 секунд)
	0x1118	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния дискретного входа № 4 (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x1119	Регистр включения блокировки аварии дискретного входа № 4 (0 - выключено, 1 - включено)
	0x111A	Статус блокировки аварии дискретного входа № 4 (0 - авария не активна, 1 - авария активна, сброс аварии невозможен, 2 - авария активна, возможен сброс аварии (записать 0 в данный регистр)
	0x111B	Сброс счетчика аварий дискретного входа № 4 (для сброса необходимо записать 0 в данный регистр)
		Цифровые датчики параметров окружающей среды
0x4	HEX	**Чтение состояния цифровых датчиков окружающей среды**
	0x200	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 1 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x201 0x202	Регистр значения цифрового датчика температуры № 1 (значение умножено на 10) (int32)
	0x203	Регистр типа цифрового датчика температуры № 1 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x204	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 2 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x205 0x206	Регистр значения цифрового датчика температуры № 2 (значение умножено на 10) (int32)
	0x207	Регистр типа цифрового датчика температуры № 2 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x208	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 3 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x209 0x20A	Регистр значения цифрового датчика температуры № 3 (значение умножено на 10) (int32)
	0x20B	Регистр типа цифрового датчика температуры № 3 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x20C	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 4 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x20D 0x20E	Регистр значения цифрового датчика температуры № 4 (значение умножено на 10) (int32)
	0x20F	Регистр типа цифрового датчика температуры № 4 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x210	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 5 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x211 0x212	Регистр значения цифрового датчика температуры № 5 (значение умножено на 10) (int32)
	0x213	Регистр типа цифрового датчика температуры № 5 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x214	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 6 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x215 0x216	Регистр значения цифрового датчика температуры № 6 (значение умножено на 10) (int32)
	0x217	Регистр типа цифрового датчика температуры № 6 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x218	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 7 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x219 0x21A	Регистр значения цифрового датчика температуры № 7 (значение умножено на 10) (int32)
	0x21B	Регистр типа цифрового датчика температуры № 7 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x21C	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 8 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x21D 0x21E	Регистр значения цифрового датчика температуры № 8 (значение умножено на 10) (int32)
	0x21F	Регистр типа цифрового датчика температуры № 8 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x220	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 9 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x221 0x222	Регистр значения цифрового датчика температуры № 9 (значение умножено на 10) (int32)

	0x223	Регистр типа цифрового датчика температуры № 9 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x224	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 10 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x225 0x226	Регистр значения цифрового датчика температуры № 10 (значение умножено на 10) (int32)
	0x227	Регистр типа цифрового датчика температуры № 10 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x228	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 11 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x229 0x22A	Регистр значения цифрового датчика температуры № 11 (значение умножено на 10) (int32)
	0x22B	Регистр типа цифрового датчика температуры № 11 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x22C	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 12 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x22D 0x22E	Регистр значения цифрового датчика температуры № 12 (значение умножено на 10) (int32)
	0x22F	Регистр типа цифрового датчика температуры № 12 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
	0x230	Регистр состояния цифрового датчика температуры № 13 (0 - датчик в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - датчик отключен)
	0x231 0x232	Регистр значения цифрового датчика температуры № 13 (значение умножено на 10) (int32)
	0x233	Регистр типа цифрового датчика температуры № 13 (0 - датчик температуры №1; 1 - датчик температуры №2; 2 - датчик температуры №3; 3 - датчик температуры №4; 4 - датчик влажности; 5 - датчик влажности (температура); 6 - датчик влажности (точка росы); 7 - датчик давления; 8 - датчик давления (температура); 9 - датчик температуры 1-wire №1; 10 - датчик температуры 1-wire №2; 11 - датчик температуры 1-wire №3; 12 - датчик температуры 1-wire №4)
0x3	HEX	**Чтение регистров хранения параметров**
0x6	HEX	**Запись одного регистра хранения параметров**
0x10	HEX	**Запись нескольких регистров хранения параметров**
	0x2100 0x2101	Регистр нижнего порога аварии цифрового датчика № 1 (int32)
	0x2102 0x2103	Регистр верхнего порога аварии цифрового датчика № 1 (int32)
	0x2104 0x2105	Регистр гистерезиса порога аварии цифрового датчика №1 (int32)
	0x2106	Регистр таймера задержки аварии цифрового датчика № 1 (0 - 99 секунд)
	0x2107	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния цифрового датчика № 1 (0 - запрещено; 1 - разрешено)
	0x2108	Регистр включения блокировки аварии цифрового датчика №1 (0 - выключено; 1 - включено)
	0x2109	Статус блокировки аварии цифрового датчика №1 (0 - авария не активна, 1 - авария активна, сброс аварии невозможен, 2 - авария активна, возможен сброс аварии (записать 0 в данный регистр)
	0x2100+0xA*(n-1) (hex) 0x2101+0xA*(n-1) (hex)	Регистр нижнего порога аварии цифрового датчика № n (int32)
	0x2102+0xA*(n-1) (hex) 0x2103+0xA*(n-1) (hex)	Регистр верхнего порога аварии цифрового датчика № n (int32)
	0x2104+0xA*(n-1) (hex) 0x2105+0xA*(n-1) (hex)	Регистр гистерезиса порога аварии цифрового датчика №n (int32)
	0x2106+0xA*(n-1) (hex)	Регистр таймера задержки аварии цифрового датчика № n (0 - 99 секунд)
	0x2107+0xA*(n-1) (hex)	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния цифрового датчика № n (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x2108+0xA*(n-1) (hex)	Регистр включения блокировки аварии цифрового датчика №n (0 - выключено; 1 - включено)
	0x2109+0xA*(n-1) (hex)	Статус блокировки аварии цифрового датчика №n (0 - авария не активна, 1 - авария активна, сброс аварии невозможен, 2 - авария активна, возможен сброс аварии (записать 0 в данный регистр)
	0x2178 0x2179	Регистр нижнего порога аварии цифрового датчика № 13 (int32)
	0x217A 0x217B	Регистр верхнего порога аварии цифрового датчика № 13 (int32)
	0x217C 0x217D	Регистр гистерезиса порога аварии цифрового датчика №13 (int32)
	0x217E	Регистр таймера задержки аварии цифрового датчика № 13 (0 - 99 секунд)
	0x217F	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния цифрового датчика № 13 (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x2180	Регистр включения блокировки аварии цифрового датчика №13 (0 - выключено; 1 - включено)
	0x2181	Статус блокировки аварии цифрового датчика №13 (0 - авария не активна, 1 - авария активна, сброс аварии невозможен, 2 - авария активна, возможен сброс аварии (записать 0 в данный регистр)
Релейные выходы		
0x4	HEX	**Чтение статуса релейных выходов**
	0x300	Регистр статуса релейного выхода № 1 (0 - выключен; 1 - включен; 3 - выход отключен)
	0x301	Регистр текущего значения таймера релейного выхода № 1
	0x302	Регистр статуса релейного выхода № 2 (0 - выключен; 1 - включен; 3 - выход отключен)
	0x303	Регистр текущего значения таймера релейного выхода № 2
0x3	HEX	**Чтение регистров хранения параметров**
0x6	HEX	**Запись одного регистра хранения параметров**
0x10	HEX	**Запись нескольких регистров хранения параметров**
	0x3100	Регистр уставки таймера релейного выхода № 1 (0..9999 секунд)
	0x3101	Регистр действия ручного управления релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - отключить ручное управление)
	0x3102	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния релейного выхода № 1 (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x3103	Регистр источника 1 действия релейного выхода № 1 (0 - действие не используется; 2 - Дискретный вход 1; 3 - Дискретный вход 2; 4 - Дискретный вход 3; 5 - Дискретный вход 4; 10 - TCP управление #1; 11 - TCP управление #2; 18 - Датчик t° #1: низкая температура; 19 - Датчик t° #1: высокая температура; 20 - Датчик t° #1: температура в норме; 21 - Датчик t° #2: низкая температура; 22 - Датчик t° #2: высокая температура; 23 - Датчик t° #2: температура в норме; 24 - Датчик t° #3: низкая температура; 25 - Датчик t° #3: высокая температура; 26 - Датчик t° #3: температура в норме; 27 - Датчик t° #4: низкая температура; 28 - Датчик t° #4: высокая температура; 29 - Датчик t° #4: температура в норме; 30 - Датчик Hum.: низкая влажность; 31 - Датчик Hum.: высокая влажность; 32 - Датчик Hum.: влажность в норме; 33 - Датчик Hum.: низкая температура; 34 - Датчик Hum.: высокая температура; 35 - Датчик Hum.: температура в норме; 36 - Датчик Pr.: низкое давление; 37 - Датчик Pr.: высокое давление; 38 - Датчик Pr.: давление в норме; 39 - Датчик Pr.: низкая температура; 40 - Датчик Pr.: высокая температура; 41 - Датчик Pr.: температура в норме; 42 - Датчик t° 1W #1: низкая температура; 43 - Датчик t° 1W #1: высокая температура; 44 - Датчик t° 1W #1: температура в норме; 45 - Датчик t° 1W #2: низкая температура; 46 - Датчик t° 1W #2: высокая температура; 47 - Датчик t° 1W #2: температура в норме; 48 - Датчик t° 1W #3: низкая температура; 49 - Датчик t° 1W #3: высокая температура; 50 - Датчик t° 1W #3: температура в норме; 51 - Датчик t° 1W #4: низкая температура; 52 - Датчик t° 1W #4: высокая температура; 53 - Датчик t° 1W #4: температура в норме; 54 - Расписание #1; 55 - Расписание #2; 56 - Расписание #3; 57 - Расписание #4; 58 - Расписание #5; 59 - Расписание #6; 60 - Расписание #7; 61 - Расписание #8; 62 - Ping IP #1; 63 - Ping IP #2; 64 - Параметры ЭП: низкая частота сети; 65 - Параметры ЭП: высокая частота сети; 66 - Параметры ЭП: частота сети в норме; 67 - Параметры ЭП: низкое напряжение; 68 - Параметры ЭП: высокое напряжение; 69 - Параметры ЭП: напряжение в норме; 70 - Параметры ЭП: низкий ток Вых. #1; 71 - Параметры ЭП: высокий ток Вых. #1; 72 - Параметры ЭП: ток Вых. #1 в норме; 73 - Параметры ЭП: низкий ток Вых. #2; 74 - Параметры ЭП: высокий ток Вых. #2; 75 - Параметры ЭП: ток Вых. #2 в норме; 76 - Параметры ЭП: низкий суммарный ток; 77 - Параметры ЭП: высокий суммарный ток; 78 - Параметры ЭП: суммарный ток в
	0x3104	Регистр действия релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3105	Регистр источника 2 действия релейного выхода № 1
	0x3106	Регистр действия 2 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3107	Регистр источника 3 действия релейного выхода № 1
	0x3108	Регистр действия 3 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3109	Регистр источника 4 действия релейного выхода № 1
	0x310A	Регистр действия 4 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x310B	Регистр источника 5 действия релейного выхода № 1
	0x310C	Регистр действия 5 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x310D	Регистр источника 6 действия релейного выхода № 1
	0x310E	Регистр действия 6 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x310F	Регистр источника 7 действия релейного выхода № 1
	0x3110	Регистр действия 7 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3111	Регистр источника 8 действия релейного выхода № 1
	0x3112	Регистр действия 8 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3113	Регистр источника 9 действия релейного выхода № 1
	0x3114	Регистр действия 9 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3115	Регистр источника 10 действия релейного выхода № 1
	0x3116	Регистр действия 10 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3117	Регистр уставки таймера релейного выхода № 2 (0..9999 секунд)
	0x3118	Регистр действия ручного управления релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - отключить ручное управление)
	0x3119	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния релейного выхода № 2 (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x311A	Регистр источника 1 действия релейного выхода № 2

		(0 - действие не используется; 2 - Дискретный вход 1; 3 - Дискретный вход 2; 4 - Дискретный вход 3; 5 - Дискретный вход 4; 10 - TCP управление #1; 11 - TCP управление #2; 18 - Датчик t° #1: низкая температура; 19 - Датчик t° #1: высокая температура; 20 - Датчик t° #1: температура в норме; 21 - Датчик t° #2: низкая температура; 22 - Датчик t° #2: высокая температура; 23 - Датчик t° #2: температура в норме; 24 - Датчик t° #3: низкая температура; 25 - Датчик t° #3: высокая температура; 26 - Датчик t° #3: температура в норме; 27 - Датчик t° #4: низкая температура; 28 - Датчик t° #4: высокая температура; 29 - Датчик t° #4: температура в норме; 30 - Датчик Hum.: низкая влажность; 31 - Датчик Hum.: высокая влажность; 32 - Датчик Hum.: влажность в норме; 33 - Датчик Hum.: низкая температура; 34 - Датчик Hum.: высокая температура; 35 - Датчик Hum.: температура в норме; 36 - Датчик Pr.: низкое давление; 37 - Датчик Pr.: высокое давление; 38 - Датчик Pr.: давление в норме; 39 - Датчик Pr.: низкая температура; 40 - Датчик Pr.: высокая температура; 41 - Датчик Pr.: температура в норме; 42 - Датчик t° 1W #1: низкая температура; 43 - Датчик t° 1W #1: высокая температура; 44 - Датчик t° 1W #1: температура в норме; 45 - Датчик t° 1W #2: низкая температура; 46 - Датчик t° 1W #2: высокая температура; 47 - Датчик t° 1W #2: температура в норме; 48 - Датчик t° 1W #3: низкая температура; 49 - Датчик t° 1W #3: высокая температура; 50 - Датчик t° 1W #3: температура в норме; 51 - Датчик t° 1W #4: низкая температура; 52 - Датчик t° 1W #4: высокая температура; 53 - Датчик t° 1W #4: температура в норме; 54 - Расписание #1; 55 - Расписание #2; 56 - Расписание #3; 57 - Расписание #4; 58 - Расписание #5; 59 - Расписание #6; 60 - Расписание #7; 61 - Расписание #8; 62 - Ping IP #1; 63 - Ping IP #2; 64 - Параметры ЭП: низкая частота сети; 65 - Параметры ЭП: высокая частота сети; 66 - Параметры ЭП: частота сети в норме; 67 - Параметры ЭП: низкое напряжение; 68 - Параметры ЭП: высокое напряжение; 69 - Параметры ЭП: напряжение в норме; 70 - Параметры ЭП: низкий ток Вых. #1; 71 - Параметры ЭП: высокий ток Вых. #1; 72 - Параметры ЭП: ток Вых. #1 в норме; 73 - Параметры ЭП: низкий ток Вых. #2; 74 - Параметры ЭП: высокий ток Вых. #2; 75 - Параметры ЭП: ток Вых. #2 в норме; 76 - Параметры ЭП: низкий суммарный ток; 77 - Параметры ЭП: высокий суммарный ток; 78 - Параметры ЭП: суммарный ток в
	0x311B	Регистр действия 1 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x311C	Регистр источника 2 действия релейного выхода № 2
	0x311D	Регистр действия 2 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x311E	Регистр источника 3 действия релейного выхода № 2
	0x311F	Регистр действия 3 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3120	Регистр источника 4 действия релейного выхода № 2
	0x3121	Регистр действия 4 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3122	Регистр источника 5 действия релейного выхода № 2
	0x3123	Регистр действия 5 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3124	Регистр источника 6 действия релейного выхода № 2
	0x3125	Регистр действия 6 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3126	Регистр источника 7 действия релейного выхода № 2
	0x3127	Регистр действия 7 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x3128	Регистр источника 8 действия релейного выхода № 2
	0x3129	Регистр действия 8 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x312A	Регистр источника 9 действия релейного выхода № 2
	0x312B	Регистр действия 9 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x312C	Регистр источника 10 действия релейного выхода № 2
	0x312D	Регистр действия 10 релейного выхода № 2 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
LpowerNode-2DIN параметры электропитания		
0x4	HEX	**Чтение данных параметров электропитания LpowerNode-2DIN**
	0x500	Регистр статуса модуля контроля параметров электропитания (0 - не инициализирован, 1 - инициализирован; 2 — ошибка)
	0x501	Регистр частоты напряжения сети (int16, размерность 0,01 Гц)
	0x502	Регистр статуса частоты напряжения сети (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен)
	0x503 0x504	Регистр действующего значения напряжения (int32, размерность 0,001 В)
	0x505 0x506	Регистр пикового значения напряжения (int32, размерность 0,001 В)
	0x507	Регистр статуса напряжения (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен)
	0x508 0x509	Регистр действующего значения тока Вых.1 (int32, размерность 0,001 А)
	0x50A 0x50B	Регистр пикового значения тока Вых.1 (int32, размерность 0,001 А)
	0x50C	Регистр статуса тока Вых.1 (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен)
	0x50D 0x50E	Регистр действующего значения тока Вых.2 (int32, размерность 0,001 А)
	0x50F 0x510	Регистр пикового значения тока Вых.2 (int32, размерность 0,001 А)
	0x511	Регистр статуса тока Вых.2 (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен)
	0x512 0x513	Регистр действующего значения суммарного тока (int32, размерность 0,001 А)
	0x514	Регистр статуса суммарного тока фазы (0 - в норме; 1 - авария по нижнему порогу; 2 - авария по верхнему порогу; 3 - отключен)
	0x515 0x516	Регистр активной мощности Вых.1 (int32, размерность Вт)
	0x517 0x518	Регистр активной мощности Вых.2 (int32, размерность Вт)
	0x519 0x51A	Регистр суммарной активной мощности (int32, размерность Вт)
	0x51B 0x51C	Регистр коэффициента искажения напряжения (int32, размерность %)
	0x51D 0x51E	Регистр коэффициента искажения тока Вых.1 (int32, размерность %)
	0x51F 0x520	Регистр коэффициента искажения тока Вых.2 (int32, размерность %)
	0x521 0x522	Регистр потребленной активной энергии Вых.1 (int32, размерность Вт*ч)
	0x523 0x524	Регистр потребленной активной энергии Вых.2 (int32, размерность Вт*ч)
	0x525 0x526	Регистр суммарной потребленной активной энергии (int32, размерность Вт*ч)
	HEX	**Чтение регистров хранения параметров**
	HEX	**Запись одного регистра хранения параметров**
	HEX	**Запись нескольких регистров хранения параметров**
	0x5100	Регистр нижнего порога аварии по частоте напряжения (int16, размерность 0,01 Гц)
	0x5101	Регистр верхнего порога аварии по частоте напряжения (int16, размерность 0,01 Гц)
	0x5102	Регистр гистерезиса порога аварии по частоте напряжения (int16, размерность 0,01 Гц)
	0x5103	Регистр разрешения записи в журнал событий по частоте напряжения (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x5104 0x5105	Регистр нижнего порога аварии по напряжению (int32, размерность 0,001 В)
	0x5106 0x5107	Регистр верхнего порога аварии по напряжению (int32, размерность 0,001 В)
	0x5108 0x5109	Регистр гистерезиса порога аварии по напряжению (int32, размерность 0,001 В)
	0x510A	Регистр разрешения записи в журнал событий по напряжению (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x510B 0x510C	Регистр нижнего порога аварии по току Вых.1 (int32, размерность 0,001 А)
	0x510D 0x510E	Регистр верхнего порога аварии по току Вых.1 (int32, размерность 0,001 А)
	0x510F 0x5110	Регистр гистерезиса порога аварии по току Вых.1 (int32, размерность 0,001 А)
	0x5111	Регистр задержки срабатывания аварии нижнего порога по току Вых.1 (int16, 0..99 секунд)
	0x5112	Регистр задержки срабатывания аварии верхнего порога по току Вых.1 (int16, 0..99 секунд)
	0x5113	Регистр разрешения записи в журнал событий по току Вых.1 (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x5114 0x5115	Регистр нижнего порога аварии по току Вых.2 (int32, размерность 0,001 А)
	0x5116 0x5117	Регистр верхнего порога аварии по току Вых.2 (int32, размерность 0,001 А)
	0x5118 0x5119	Регистр гистерезиса порога аварии по току Вых.2 (int32, размерность 0,001 А)
	0x511A	Регистр задержки срабатывания аварии нижнего порога по току Вых.2 (int16, 0..99 секунд)
	0x511B	Регистр задержки срабатывания аварии верхнего порога по току Вых.2 (int16, 0..99 секунд)
	0x511C	Регистр разрешения записи в журнал событий по току Вых.2 (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x511D 0x511E	Регистр нижнего порога аварии по суммарному току (int32, размерность 0,001 А)
	0x511F 0x5120	Регистр верхнего порога аварии по суммарному току (int32, размерность 0,001 А)
	0x5121 0x5122	Регистр гистерезиса порога аварии по суммарному току (int32, размерность 0,001 А)
	0x5123	Регистр задержки срабатывания аварии нижнего порога по суммарному току (int16, 0..99 секунд)
	0x5124	Регистр задержки срабатывания аварии верхнего порога по суммарному току (int16, 0..99 секунд)
	0x5125	Регистр разрешения записи в журнал событий по суммарному току (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x5126	Регистр сброса накопленной энергии (читается всегда 0, для сброса накопленной энергии необходимо записать значение 1)
Модули релейных выходов LPN Relay		
0x4	HEX	**Чтение статуса релейных выходов**
	0x700	Регистр статуса релейного выхода № 1 (Нумерация выходов сквозная, т.е. Выход 1 - это реле 1 модуля 1, а Выход 5 - это реле 1 модуля 2) (0 - выключен; 1 - включен; 2 - нет связи с модулем)
	0x701	Регистр текущего значения таймера релейного выхода № 1
	0x702	Регистр статуса релейного выхода № 2 (0 - выключен; 1 - включен; 2 - нет связи с модулем)

	0x703	Регистр текущего значения таймера релейного выхода № 2
	0x704	Регистр статуса релейного выхода № 3
	0x705	Регистр текущего значения таймера релейного выхода № 3
	0x706	Регистр статуса релейного выхода № 4
	0x707	Регистр текущего значения таймера релейного выхода № 4
	0x708	Регистр статуса релейного выхода № 5 (реле 1 модуля 2)
	0x709	Регистр текущего значения таймера релейного выхода № 5
	0x70A	Регистр статуса релейного выхода № 6
	0x70B	Регистр текущего значения таймера релейного выхода № 6
	0x70C	Регистр статуса релейного выхода № 7
	0x70D	Регистр текущего значения таймера релейного выхода № 7
	0x70E	Регистр статуса релейного выхода № 8
	0x70F	Регистр текущего значения таймера релейного выхода № 8
0x3	HEX	**Чтение регистров хранения параметров**
0x6	HEX	**Запись одного регистра хранения параметров**
0x10	HEX	**Запись нескольких регистров хранения параметров**
	0x7100	Регистр уставки таймера релейного выхода № 1 (0..9999 секунд) (Нумерация выходов сквозная, т.е. Выход 1 - это реле 1 модуля 1, а Выход 5 - это реле 1 модуля 2)
	0x7101	Регистр действия ручного управления релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - отключить ручное управление)
	0x7102	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния релейного выхода № 1 (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x7103	Регистр источника 1 действия релейного выхода № 1 (0 - действие не используется; 2 - Дискретный вход 1; 3 - Дискретный вход 2; 4 - Дискретный вход 3; 5 - Дискретный вход 4; 10 - TCP управление #1; 11 - TCP управление #2; 18 - Датчик t° #1: низкая температура; 19 - Датчик t° #1: высокая температура; 20 - Датчик t° #1: температура в норме; 21 - Датчик t° #2: низкая температура; 22 - Датчик t° #2: высокая температура; 23 - Датчик t° #2: температура в норме; 24 - Датчик t° #3: низкая температура; 25 - Датчик t° #3: высокая температура; 26 - Датчик t° #3: температура в норме; 27 - Датчик t° #4: низкая температура; 28 - Датчик t° #4: высокая температура; 29 - Датчик t° #4: температура в норме; 30 - Датчик Hum.: низкая влажность; 31 - Датчик Hum.: высокая влажность; 32 - Датчик Hum.: влажность в норме; 33 - Датчик Hum.: низкая температура; 34 - Датчик Hum.: высокая температура; 35 - Датчик Hum.: температура в норме; 36 - Датчик Pr.: низкое давление; 37 - Датчик Pr.: высокое давление; 38 - Датчик Pr.: давление в норме; 39 - Датчик Pr.: низкая температура; 40 - Датчик Pr.: высокая температура; 41 - Датчик Pr.: температура в норме; 42 - Датчик t° 1W #1: низкая температура; 43 - Датчик t° 1W #1: высокая температура; 44 - Датчик t° 1W #1: температура в норме; 45 - Датчик t° 1W #2: низкая температура; 46 - Датчик t° 1W #2: высокая температура; 47 - Датчик t° 1W #2: температура в норме; 48 - Датчик t° 1W #3: низкая температура; 49 - Датчик t° 1W #3: высокая температура; 50 - Датчик t° 1W #3: температура в норме; 51 - Датчик t° 1W #4: низкая температура; 52 - Датчик t° 1W #4: высокая температура; 53 - Датчик t° 1W #4: температура в норме; 54 - Расписание #1; 55 - Расписание #2; 56 - Расписание #3; 57 - Расписание #4; 58 - Расписание #5; 59 - Расписание #6; 60 - Расписание #7; 61 - Расписание #8; 62 - Ping IP #1; 63 - Ping IP #2; 64 - Параметры ЭП: низкая частота сети; 65 - Параметры ЭП: высокая частота сети; 66 - Параметры ЭП: частота сети в норме; 67 - Параметры ЭП: низкое напряжение; 68 - Параметры ЭП: высокое напряжение; 69 - Параметры ЭП: напряжение в норме; 70 - Параметры ЭП: низкий ток Вых. #1; 71 - Параметры ЭП: высокий ток Вых. #1; 72 - Параметры ЭП: ток Вых. #1 в норме; 73 - Параметры ЭП: низкий ток Вых. #2; 74 - Параметры ЭП: высокий ток Вых. #2; 75 - Параметры ЭП: ток Вых. #2 в норме; 76 - Параметры ЭП: низкий суммарный ток; 77 - Параметры ЭП: высокий суммарный ток; 78 - Параметры ЭП: суммарный ток в
	0x7104	Регистр действия 1 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7105	Регистр источника 2 действия релейного выхода № 1
	0x7106	Регистр действия 2 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7107	Регистр источника 3 действия релейного выхода № 1
	0x7108	Регистр действия 3 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7109	Регистр источника 4 действия релейного выхода № 1
	0x710A	Регистр действия 4 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x710B	Регистр источника 5 действия релейного выхода № 1
	0x710C	Регистр действия 5 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x710D	Регистр источника 6 действия релейного выхода № 1
	0x710E	Регистр действия 6 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x710F	Регистр источника 7 действия релейного выхода № 1
	0x7110	Регистр действия 7 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7111	Регистр источника 8 действия релейного выхода № 1
	0x7112	Регистр действия 8 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7113	Регистр источника 9 действия релейного выхода № 1
	0x7114	Регистр действия 9 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7115	Регистр источника 10 действия релейного выхода № 1
	0x7116	Регистр действия 10 релейного выхода № 1 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7100+0x17*(n-1)(hex)	Регистр уставки таймера релейного выхода № n (0..9999 секунд) (Нумерация выходов сквозная, т.е. Выход 1 - это реле 1 модуля 1, а Выход 5 - это реле 1 модуля 2)
	0x7101+0x17*(n-1)(hex)	Регистр действия ручного управления релейного выхода № n (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - отключить ручное управление)
	0x7102+0x17*(n-1)(hex)	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния релейного выхода № n (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x7103+0x17*(n-1)(hex)	Регистр источника 1 действия релейного выхода № n (0 - действие не используется; 2 - Дискретный вход 1; 3 - Дискретный вход 2; 4 - Дискретный вход 3; 5 - Дискретный вход 4; 10 - TCP управление #1; 11 - TCP управление #2; 18 - Датчик t° #1: низкая температура; 19 - Датчик t° #1: высокая температура; 20 - Датчик t° #1: температура в норме; 21 - Датчик t° #2: низкая температура; 22 - Датчик t° #2: высокая температура; 23 - Датчик t° #2: температура в норме; 24 - Датчик t° #3: низкая температура; 25 - Датчик t° #3: высокая температура; 26 - Датчик t° #3: температура в норме; 27 - Датчик t° #4: низкая температура; 28 - Датчик t° #4: высокая температура; 29 - Датчик t° #4: температура в норме; 30 - Датчик Hum.: низкая влажность; 31 - Датчик Hum.: высокая влажность; 32 - Датчик Hum.: влажность в норме; 33 - Датчик Hum.: низкая температура; 34 - Датчик Hum.: высокая температура; 35 - Датчик Hum.: температура в норме; 36 - Датчик Pr.: низкое давление; 37 - Датчик Pr.: высокое давление; 38 - Датчик Pr.: давление в норме; 39 - Датчик Pr.: низкая температура; 40 - Датчик Pr.: высокая температура; 41 - Датчик Pr.: температура в норме; 42 - Датчик t° 1W #1: низкая температура; 43 - Датчик t° 1W #1: высокая температура; 44 - Датчик t° 1W #1: температура в норме; 45 - Датчик t° 1W #2: низкая температура; 46 - Датчик t° 1W #2: высокая температура; 47 - Датчик t° 1W #2: температура в норме; 48 - Датчик t° 1W #3: низкая температура; 49 - Датчик t° 1W #3: высокая температура; 50 - Датчик t° 1W #3: температура в норме; 51 - Датчик t° 1W #4: низкая температура; 52 - Датчик t° 1W #4: высокая температура; 53 - Датчик t° 1W #4: температура в норме; 54 - Расписание #1; 55 - Расписание #2; 56 - Расписание #3; 57 - Расписание #4; 58 - Расписание #5; 59 - Расписание #6; 60 - Расписание #7; 61 - Расписание #8; 62 - Ping IP #1; 63 - Ping IP #2; 64 - Параметры ЭП: низкая частота сети; 65 - Параметры ЭП: высокая частота сети; 66 - Параметры ЭП: частота сети в норме; 67 - Параметры ЭП: низкое напряжение; 68 - Параметры ЭП: высокое напряжение; 69 - Параметры ЭП: напряжение в норме; 70 - Параметры ЭП: низкий ток Вых. #1; 71 - Параметры ЭП: высокий ток Вых. #1; 72 - Параметры ЭП: ток Вых. #1 в норме; 73 - Параметры ЭП: низкий ток Вых. #2; 74 - Параметры ЭП: высокий ток Вых. #2; 75 - Параметры ЭП: ток Вых. #2 в норме; 76 - Параметры ЭП: низкий суммарный ток; 77 - Параметры ЭП: высокий суммарный ток; 78 - Параметры ЭП: суммарный ток в
	0x7104+0x17*(n-1)(hex)	Регистр действия 1 релейного выхода № n (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7105+0x17*(n-1)(hex)	Регистр источника 2 действия релейного выхода № n
	0x7106+0x17*(n-1)(hex)	Регистр действия 2 релейного выхода № n (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7107+0x17*(n-1)(hex)	Регистр источника 3 действия релейного выхода № n
	0x7108+0x17*(n-1)(hex)	Регистр действия 3 релейного выхода № n (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7109+0x17*(n-1)(hex)	Регистр источника 4 действия релейного выхода № n
	0x710A+0x17*(n-1)(hex)	Регистр действия 4 релейного выхода № n (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x710B+0x17*(n-1)(hex)	Регистр источника 5 действия релейного выхода № n
	0x710C+0x17*(n-1)(hex)	Регистр действия 5 релейного выхода № n (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x710D+0x17*(n-1)(hex)	Регистр источника 6 действия релейного выхода № n
	0x710E+0x17*(n-1)(hex)	Регистр действия 6 релейного выхода № n (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x710F+0x17*(n-1)(hex)	Регистр источника 7 действия релейного выхода № n
	0x7110+0x17*(n-1)(hex)	Регистр действия 7 релейного выхода № n (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7111+0x17*(n-1)(hex)	Регистр источника 8 действия релейного выхода № n
	0x7112+0x17*(n-1)(hex)	Регистр действия 8 релейного выхода № n (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7113+0x17*(n-1)(hex)	Регистр источника 9 действия релейного выхода № n
	0x7114+0x17*(n-1)(hex)	Регистр действия 9 релейного выхода № n (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x7115+0x17*(n-1)(hex)	Регистр источника 10 действия релейного выхода № n
	0x7116+0x17*(n-1)(hex)	Регистр действия 10 релейного выхода № n (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x71A1	Регистр уставки таймера релейного выхода № 8 (0..9999 секунд) (реле 4 модуля 2)
	0x71A2	Регистр действия ручного управления релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - отключить ручное управление)
	0x71A3	Регистр разрешения записи в журнал событий состояния релейного выхода № 8 (0 -запрещено; 1 - разрешено)
	0x71A4	Регистр источника 1 действия релейного выхода № 8 (0 - действие не используется; 2 - Дискретный вход 1; 3 - Дискретный вход 2; 4 - Дискретный вход 3; 5 - Дискретный вход 4; 10 - TCP управление #1; 11 - TCP управление #2; 18 - Датчик t° #1: низкая температура; 19 - Датчик t° #1: высокая температура; 20 - Датчик t° #1: температура в норме; 21 - Датчик t° #2: низкая температура; 22 - Датчик t° #2: высокая температура; 23 - Датчик t° #2: температура в норме; 24 - Датчик t° #3: низкая температура; 25 - Датчик t° #3: высокая температура; 26 - Датчик t° #3: температура в норме; 27 - Датчик t° #4: низкая температура; 28 - Датчик t° #4: высокая температура; 29 - Датчик t° #4: температура в норме; 30 - Датчик Hum.: низкая влажность; 31 - Датчик Hum.: высокая влажность; 32 - Датчик Hum.: влажность в норме; 33 - Датчик Hum.: низкая температура; 34 - Датчик Hum.: высокая температура; 35 - Датчик Hum.: температура в норме; 36 - Датчик Pr.: низкое давление; 37 - Датчик Pr.: высокое давление; 38 - Датчик Pr.: давление в норме; 39 - Датчик Pr.: низкая температура; 40 - Датчик Pr.: высокая температура; 41 - Датчик Pr.: температура в норме; 42 - Датчик t° 1W #1: низкая температура; 43 - Датчик t° 1W #1: высокая температура; 44 - Датчик t° 1W #1: температура в норме; 45 - Датчик t° 1W #2: низкая температура; 46 - Датчик t° 1W #2: высокая температура; 47 - Датчик t° 1W #2: температура в норме; 48 - Датчик t° 1W #3: низкая температура; 49 - Датчик t° 1W #3: высокая температура; 50 - Датчик t° 1W #3: температура в норме; 51 - Датчик t° 1W #4: низкая температура; 52 - Датчик t° 1W #4: высокая температура; 53 - Датчик t° 1W #4: температура в норме; 54 - Расписание #1; 55 - Расписание #2; 56 - Расписание #3; 57 - Расписание #4; 58 - Расписание #5; 59 - Расписание #6; 60 - Расписание #7; 61 - Расписание #8; 62 - Ping IP #1; 63 - Ping IP #2; 64 - Параметры ЭП: низкая частота сети; 65 - Параметры ЭП: высокая частота сети; 66 - Параметры ЭП: частота сети в норме; 67 - Параметры ЭП: низкое напряжение; 68 - Параметры ЭП: высокое напряжение; 69 - Параметры ЭП: напряжение в норме; 70 - Параметры ЭП: низкий ток Вых. #1; 71 - Параметры ЭП: высокий ток Вых. #1; 72 - Параметры ЭП: ток Вых. #1 в норме; 73 - Параметры ЭП: низкий ток Вых. #2; 74 - Параметры ЭП: высокий ток Вых. #2; 75 - Параметры ЭП: ток Вых. #2 в норме; 76 - Параметры ЭП: низкий суммарный ток; 77 - Параметры ЭП: высокий суммарный ток; 78 - Параметры ЭП: суммарный ток в
	0x71A5	Регистр действия 1 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x71A6	Регистр источника 2 действия релейного выхода № 8
	0x71A7	Регистр действия 2 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x71A8	Регистр источника 3 действия релейного выхода № 8
	0x71A9	Регистр действия 3 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x71AA	Регистр источника 4 действия релейного выхода № 8

	0x71AB	Регистр действия 4 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x71AC	Регистр источника 5 действия релейного выхода № 8
	0x71AD	Регистр действия 5 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x71AE	Регистр источника 6 действия релейного выхода № 8
	0x71AF	Регистр действия 6 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x71B0	Регистр источника 7 действия релейного выхода № 8
	0x71B1	Регистр действия 7 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x71B2	Регистр источника 8 действия релейного выхода № 8
	0x71B3	Регистр действия 8 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x71B4	Регистр источника 9 действия релейного выхода № 8
	0x71B5	Регистр действия 9 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)
	0x71B6	Регистр источника 10 действия релейного выхода № 8
	0x71B7	Регистр действия 10 релейного выхода № 8 (0 - выключить реле; 1 - включить реле; 2 - действие не используется)